

ISTRUZIONI D'USO

Grazie per aver acquistato
NOSPARO, il sistema di sicurezza
che integra gli obblighi previsti
dalla legge 110/75 art. 20 e 20 bis
in merito alla custodia dell'arma

Lo scopo principale di **NOSPARO** è quello di evitare che persone non autorizzate possano caricare l'arma senza il consenso del titolare.

La serratura **NOSPARO** è stata progettata per tutti i **fucili calibro 12/16/20/28**, a canne lisce a caricamento manuale. Non è specificatamente indicata per altri calibri o su altri tipo di arma ed è al momento l'unico sistema di sicurezza testato e controllato dal **Banco Nazionale di Prova** delle armi da fuoco di Gardone Val Trompia.





INSERIMENTO



Accertarsi che la camera della cartuccia sia libera, pulita ed esente da olii lubrificanti. Questa operazione dovrà essere svolta in accordo al manuale di uso e manutenzione del costruttore dell'arma.

Verificare che la serratura **NOSPARO** abbia la pinza completamente "chiusa". Se necessario, afferrarla con una mano e ruotare con l'altra la chiave in **senso anti-orario** fino ad arrivare al finecorsa della vite.



Spingere la serratura **NOSPARO** all'interno della canna fino a battuta e comunque 5/6 mm dal piano degli estrattori (in caso di camere di scoppio con L >70 mm la serratura non arriva a battuta).



Chiudere la bascula del fucile e scaricare la batteria per non lasciare i meccanismi armati.



Inserire la serratura **NOSPARO** nella camera cartuccia del fucile, dalla parte della culatta come se fosse una normale cartuccia



Ruotare la chiave in senso orario fino a raggiungere la massima torsione possibile (durante i test al Banco Nazionale di Prova la serratura è stata serrata a 3Nm). Ruotare la chiave in senso anti-orario fino ad avvertire il "click " di arresto o alternativamente fino alla tacca di allineamento (0 gradi).

Estrarre la chiave, ripetere l'operazione in caso di doppietta o sovrapposto.

ATTENZIONE

- In nessun caso tentare di estrarre la serratura NOSPARO senza la propria chiave in quanto qualunque tentativo di effrazione potrebbe comportare danni sia all'arma che alla serratura stessa.
- La chiave è l'unico strumento idoneo ad estrarre la serratura **NOSPARO**.

NOSPARO SERRATURA DI SICUREZZA PER FUCILE MANUALE TESTATA DAL BANCO NAZIONALE DI PROVA

ESTRAZIONE



Per estrarre la serratura **NOSPARO**, aprire il fucile e inserire la chiave.



Ruotare la chiave di qualche grado in modo da disallinearsi dalla tacca di riferimento.



Ruotare la chiave in **senso anti-orario**, fino ad arrivare al finecorsa della vite.



Tirare la chiave ed estrarre la serratura **NOSPARO** facendo attenzione a non strappare l'O-ring a causa degli spigoli dell'estrattore.

IMPORTANTE



- Annotare il numero impresso sulla chiave (vedi esempio nella foto) nell'apposito riquadro della confezione e conservarlo in luogo sicuro: in caso di smarrimento della chiave contattare il proprio distributore e comunicare detto numero insieme alla prova d'acquisto.
- Si consiglia almeno una volta all'anno di estrarre la serratura NOSPARO e pulire la guaina con uno straccio umido per mantenerla in un corretto stato di manutenzione.

NOTE

- La serratura **NOSPARO** anche da inserita consente di scaricare la batteria ("sparo a vuoto") in quantoi suoi ingombri non interferiscono con il raggio d'azione dei percussori.
- Per massimizzare la durata della guaina mantenerla pulita ed esente da oli, quando non in uso. Ispezionarla ad ogni utilizzo assicurandosi che non siano presenti screpolature o tagli.
- 3 Evitare di estrarre la serratura NOSPARO se la pinza non è completamente chiusa in quanto la guaina potrebbe danneggiarsi.
- La temperatura di esercizio entro cui la guaina mantiene le sue caratteristiche è -45°C+ 125°C.
- Quando NOSPARO è venduta a coppia, il mazzetto di chiavi fornito a corredo consente l'apertura di entrambe le serrature.



