

Hvala što ste kupili bravu
NOSPARO.

Osnovna svrha brave **NOSPARO** je da spreči neovlašćene osobe da napune oružje bez saglasnosti vlasnika.

NOSPARO brava je dizajnirana za sve 12-kalibarske puške sa glatkom cevi i ručnim punjenjem, sa komorom za sagorevanje $L \geq 70$ mm.

Nije predviđena za druge kalbire pušaka ili druge vrste vatrenog oružja i trenutno je jedini sigurnosni sistem na tržištu, testiran i kontrolisan od strane Nacionalnog Instituta za testiranje vatrenog oružja Gardone Val Toppia, Italija.

NOSPARO

SIGURNOSNE BRAVE ZA PUŠKE

C12M

UMETANJE/POSTAVLJANJE



Uverite se da je komora patrone slobodna, čista i bez ulja za podmazivanje. Ova operacija se mora izvršiti u skladu sa uputstvom za upotrebu i održavanje proizvođača oružja.

Proverite da li su klešta brave **NOSPARO** potpuno zatvorena. Ako je potrebno, držite bravu jednom rukom a drugom okrenite ključ u u **suprotnom smeru od kazaljke** na satu dok ne dođete do krajnjeg graničnika zavrtnja.



Gurnite bravu **NOSPARO C12M** unutar cevi za 5/6mm od ravni izvlačenja (u slučaju komora za sagorevanje L >70 mm brava ne ulazi u potpunosti).



Zatvorite akciju sačmarice i ispraznite bateriju kako ne biste napustili napete mehanizme.



Ubacite bravu **NOSPARO C12M** u komoru patrone puške, sa strane zatvarača kao da je to normalna patrona kalibra 12.



Okrećite ključ u **smeru kazaljke na satu** dok ne dostignete maksimalni mogući otpor (tokom testova u Nacionalnom institutu u Italiji brava je zategnuta na 3Nm). Okrećite ključ u **suprotnom smeru kazaljke** na satu dok ne čujete "klik" zaustavljanja ili alternativno do oznake poravnjavanja (0 stepeni). Izvucite ključ, ponovite radnju u slučaju dvostrukog preklapanja.

UPOZORENJE

- Ni u kom slučaju ne pokušavajte da izvučete **NOSPARO** bravu bez sopstvenog ključa jer svaki pokušaj nasilnog vađenja može da ošteti i oružje i samu bravu.
- Ključ je jedini alat pogodan za izvlačenje brave **NOSPARO**.

NOSPARO C12M SIGURNOSNE BRAVE ZA PUŠKE C12M testiran i kontrolisan od strane Nacionalnog Instituta za testiranje vatrenog oružja

IZVLAČENJE



Da biste izvadili bravu **NOSPARO**, otvorite pušku i umetnite ključ u bravu.



Okrenite ključ za nekoliko stepeni tako da ne bude u liniji sa referentnim zarezom.



Okrećite ključ u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne dođete do krajnjeg graničnika zavrtnja.



Povucite ključ i izvadite bravu **NOSPARO** pazeći da ne pokidate O-prsten na oštrome ivice ekstraktora.

VAŽNO



- Zapišite broj utisnut na ključu (vidi primer na fotografiji) na odgovarajuće mesto na kutiji i čuvajte ga na sigurnom mestu: ako izgubite ključ kontaktirajte svog distributera i javite mu ovaj broj zajedno sa dokazom o kupovini.

- Preporučljivo je da najmanje jednom godišnje izvadite **NOSPARO** bravu i očistite omotač brave vlažnom krpom kako bi se održala u ispravnom stanju.

BELEŠKA

- 1 Čak i kad je umetnuta, brava **NOSPARO** vam omogućava da ispraznite bateriju (probno okidanje) jer njene dimenzije ne ometaju opseg delovanja udarne igle.
- 2 Da biste produžili vek trajanja omotača brave, održavajte ga čistim, bez ulja kada bravu ne koristite. Pregledajte ga nakon svake upotrebe da biste bili sigurni da nema pukotina ili oštećenja.
- 3 Izbegavajte vadenje brave **NOSPARO** ako klešta nisu potpuno zatvorena jer se omotač može oštetiti.
- 4 Radna temperatura u okviru koje omotač održava svoje karakteristike je -45°C+ 125°C.
- 5 Kada se brava **NOSPARO** prodaje u paru, dobijeni par ključeva otvara obe brave.

NOSPARO je zaštitni znak kompanije **PREFER** srl
Via F.lli Cervi, 63 - 20023 Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) ITALY
SERRATURE MADE IN ITALY



NOSPARO

SIGURNOSNE BRAVE ZA PUŠKE